

Er du klar til å fikse gulvet med Fix-A-Floor? Det er veldig raskt og enkelt ! Slik gjør du

Hvordan fikse Løse Fliser & Stein Gulv:



1. Lokaliser løse fliser eller hulrom ved å banke forsiktig med en trekloss eller et koste skaft, du vil straks høre lyden hvor flisene er løse eller om det er hulrom. Marker hele området med et kritt eller tape.



2. **Bruk et mur bor** normalt 3mm, 5mm eller 6mm. Bruk det som er størst mellom flisene uten å komme borti flisene. (Større hull gjør det lettere å fylle hulrom med limet). **Bor 2-3 hull på hver side av flisen etter hvor store flisene er. Større fliser krever flere hull** for å få ut luft under flisene. Bor **Loddrett ned** i fugene innenfor

problem området. **(Ikke berør flisene med boret)**. Når boret har drillet gjennom fugen vil du kjenne det blir lettere. Dette er dypt nok; ikke bor igjennom under-gulvet!



3. Støvsug alle hull og fjern alt støv og løse biter. Bank lett på flisene med en gummi hammer mens du støvsuger, dette vil løse flere partikler og gi enda bedre resultat.



4. Prøv Fix-A-Floor munnstykke til hullet som er boret, det er viktig at munnstykket passer akkurat til hullet. Hvis hullet er større enn 3mm, så **kutt av litt** på munnstykket slik at du får en “tight fit”. Når munnstykket stikkes inn skal det ikke gå ned på under-gulvet, da dette vil hindre en god flyt av limet.

Bruk en kvalitets fuge pistol og press Fix-A-Floor Lim inn i alle hullene ved klemme jevnt inn i hvert hull. Vær obs på søl når du går over til neste hull ved å holde en finger over munnstykke. Hvis det er problemer med å få inn limet i et av hullene, så bare gå videre til neste hull. Når limet tyter ut i

det nærmeste hullet, så er det tilstrekkelig med lim. Full på videre og bruk en ny tube om nødvendig.



5. Plasser en bøtte med vann på den løse flisen, og tørk opp overskytene Fix-A-Floor med en våt svamp. **La limet tørke minimum 24 timer.**



6. Tett hullene etter boren med fugemasse av samme farge, (Kan gjøres med en finger). Etter 15-20 minutt bruk en våt klut eller svamp til å blande sammen med eksisterende fugemasse. La det tørke, rengjør med en tørr klut så vil gulvet bli så godt som nytt!!